



UWAGI :

* Do przyklejania wełny do rolet typu RKS z obudową ze styropianu można używać kleju Alpol AK 531, AK 533, AK 534. W przypadku rolet z obudową metalową lub z tworzyw sztucznych używać klejów bitumicznych np. Alpol AH 741.

Za projekt oraz dokumentację techniczną przyjętych rozwiązań odpowiada projektant. Przedstawione powyżej rozwiązania służą jedynie jako pomoc do projektowania. Alpol Gips Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe zastosowanie w poszczególnych projektach.

ALPOL[®]
PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

www.alpol.pl, e-mail: alpol.gips@alpol.pl, tel. +41/ 3721100

System ociepleń ALPOL EKO PLUS WM

Szczegóły połączeń przyokiennych

Połączenie ze skrzynką rolety osadzoną
w płaszczyźnie lica muru - przekrój pionowy

Detail
2.4.6

